


Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
[FM Symbol]	FM = Feuerlöscher und Löscheinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
[Water Symbol]	Wasseranschluss für Eisfen, Wassern, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecom, compressed air, water, waste water
[Rings Symbol]	Abhängepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
[Pillar Symbol]	Hallenstütze	Hall pillar
[Elevation Symbol]	Hallendeckel an Außenwand Bepanzerter Standhöhe Halle Unterkante mindestens 5,50 m Hallendeckelhöhe = 2,20 m	Hall sign on outer wall Reinforced stand height Height of lower edge at least 5.50m Hall sign height = 2.20m
[Elevation Symbol]	Hallendeckel an Nordwand Bepanzerter Standhöhe Halle Unterkante = 4,30 m Hallendeckelhöhe = 0,90 m	Hall sign on the north side Reinforced stand height Height of lower edge = 4.30m Hall sign height = 0.90m
[Elevation Symbol]	Hallenwand Bepanzerter Standhöhe Halle Unterkante = 5,20 m Hallendeckelhöhe = 2,40 m	Hall cube Reinforced stand height Height of lower edge = 5.20m Hall sign height = 2.40m
[Elevation Symbol]	Zuführung der Halle Tür 2: 0 + 4,60 m + 4,20 m Tür 1: 0 + 4,60 m + 4,20 m Tür 4: 0 + 4,60 m + 4,20 m Tür 3: 0 + 4,60 m + 4,20 m Tür 5: 0 + 4,60 m + 4,20 m Tür 6: 0 + 4,60 m + 4,20 m	Access doors to the hall Door 1: 0 + 4.60m + 4.20m Door 2: 0 + 4.60m + 4.20m Door 3: 0 + 4.60m + 4.20m Door 4: 0 + 4.60m + 4.20m Door 5: 0 + 4.60m + 4.20m Door 6: 0 + 4.60m + 4.20m
[Barrier Symbol]	Hallenstütze mit Abspannung	Hall pillar with barriers
[Wall Panel Symbol]	Hallenwandankerbohle	Hall outer wall pillar


Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
[Hook Symbol]	Verbindung zum Standanker ausgeschlifft und gerundet	Connectors to stand hook-ups must be well ground and polished
[Elevation Symbol]	Hallenhöhe = 15,00 m (5,50 m an den Außenwänden)	Hall height = 15.00m (5.50m at outer)
[Area Symbol]	Hallenfläche 7.020m²	Hall floor space 7.020m²
[Weight Symbol]	Bodenbelastung 5.000kg/m²	Floor weight loading 5.000kg/m²



Vorläufiger Hallenplan - alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
Preliminary floorplan - no responsibility accepted for errors, subject to change

Übergang nicht in Nutzung
Transition not in use

Übergang zur Halle 3A
Transition to hall 3A



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum | 90071 Nürnberg | **NÜRNBERG MESSE**

HALLE 04A
Ebene 00
Raum 00

IWA OutdoorClassics
2024

Organisator
0291 250-100

Stand
0291 250-100

Telefon
0911 488661 Fax 0911 488662

E-Mail
info@iwaclassics.com

Stand
0911 488661 Fax 0911 488662

Telefon
0911 488661 Fax 0911 488662

E-Mail
info@iwaclassics.com

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der NürnbergMesse GmbH. Die hierin enthaltenen Informationen sind ohne Gewähr zu verstehen und können ohne weiteres geändert werden. Alle Angaben sind ohne Rücksicht auf Druck- und Anzeigengrößen zu verstehen.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der NürnbergMesse GmbH. Die hierin enthaltenen Informationen sind ohne Gewähr zu verstehen und können ohne weiteres geändert werden. Alle Angaben sind ohne Rücksicht auf Druck- und Anzeigengrößen zu verstehen.